

テレビに合わせてリモコンのメーカー設定

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。
(電源の入切、テレビ/ビデオの切り換え、チャンネル選局、音量調整)

設定手順

①テレビ/STB切換スイッチを「テレビ」側に切り換える

②リモコンの信号を変更する



ボタンを
押したまま、



下表より

お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、
順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック(新1)	1 ^あ と1 ^あ	SONY(1)	3 ^さ _{DEF} と5 ^な _{JKL}	富士通ゼネラル(2)	5 ^な _{JKL} と6 ^は _{MNO}
パナソニック(新2)	1 ^あ と2 ^か _{ABC}	SONY(2)	3 ^さ _{DEF} と6 ^は _{MNO}	三洋(1)	6 ^は _{MNO} と1 ^あ
パナソニック(旧)	1 ^あ と3 ^さ _{DEF}	パイオニア	4 ^た _{GHI} と1 ^あ	三洋(2)	6 ^は _{MNO} と2 ^か _{ABC}
パナソニック(地上D1)	1 ^あ と4 ^た _{GHI}	シャープ(1)	4 ^た _{GHI} と5 ^な _{JKL}	NEC(1)	6 ^は _{MNO} と5 ^な _{JKL}
パナソニック(地上D2)	1 ^あ と5 ^な _{JKL}	シャープ(2)	4 ^た _{GHI} と6 ^は _{MNO}	NEC(2)	6 ^は _{MNO} と6 ^は _{MNO}
ビクター	2 ^か _{ABC} と1 ^あ	シャープ(3)	4 ^た _{GHI} と7 ^ま _{OPRS}	AIWA	7 ^ま _{OPRS} と1 ^あ
東芝	2 ^か _{ABC} と5 ^な _{JKL}	三菱(1)	5 ^な _{JKL} と1 ^あ	FUNAI	7 ^ま _{OPRS} と2 ^か _{ABC}
日立(1)	3 ^さ _{DEF} と1 ^あ	三菱(2)	5 ^な _{JKL} と2 ^か _{ABC}	—	—
日立(2)	3 ^さ _{DEF} と2 ^か _{ABC}	富士通ゼネラル(1)	5 ^な _{JKL} と5 ^な _{JKL}	—	—

● テレビに合わせてリモコンのメーカー設定
● 操作一覧(メニュー)

必要なとき

お知らせ

- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定してください。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。