



**ケーブルネット296**



# 296モバイル Wi-Fi設定マニュアル

## 事前確認

### ●Wi-Fi(無線LAN)環境を確認する

ご自宅にWi-Fiの環境がある方は、初期設定のあと、Wi-Fiの設定を行います。

接続可能なWi-Fiネットワークの「SSID(ネットワーク名)」及び「暗号化キー」を確認しておきます。



BNMUX社製 BCW700Jをお使いの方  
裏面のシールにある“プライマリ-SSID”と“WPA暗号キー”をご確認ください。



BUFFALO社製 WHR-300HP2 をお使いの方  
底面についているカードをご確認ください。



アイオーデータ社製 WM-G300GRをお使いの方  
側面のシールにある“SSID1”と“暗号キー”をご確認ください。

※このほかのメーカー、機種をご利用の方は、機器の取り扱い説明書にてご確認ください。ほとんどの場合、側面などにシールが貼ってあります。



## Wi-Fiの設定

### STEP1 ホーム画面からに設定メニューを呼び出す



をタップします。



“アンドロイド設定画面”をタップします。


### STEP2 Wi-Fi設定を行う




「無線とネットワーク」から  
Wi-Fiをタップします。



## STEP2 Wi-Fi設定を行う



OFFになっていた場合はここをタップします。




ご自分のWi-FiのSSIDをタップします。  
※SSIDの確認は、P1参照



パスワードを入力して、“接続”  
をタップします。  
※パスワードは、P1で調べた  
暗号化キーです。



## STEP2 Wi-Fi設定を行う



接続済みと表示されたら、設定完了です。