

5 通信機器を再起動しよう

①2つの機器の電源ケーブルを抜きます



- 電源ケーブルは丸型の黒いケーブルです。

③D-ONU が完全に起動するまで待ちます



- 約 1 分間待ちます。
- 登録、光入力、電源のランプが光っていることを確認します。

②D-ONU の電源ケーブルを挿します



- この段階ではルーターの電源ケーブルは抜いたままにしてください。

④ルーターの電源ケーブルを挿します



- 挿し直して 2,3 分してから Wi-Fi の状態を確認してください。



- UNI①のランプが光っていれば正常です。
- ※機種によってオレンジまたは緑色で光ります。